



Made in China  
100 % Recyklovatelné

400-0878-338  
Naturehike Standart


Copyright © 2010 Naturehike Inc. All rights reserved



Naturehike

Naturehike čelovka Max

Návod k použití



CE RoHS  


CNK2450ZM010

[www.naturehikecz.cz](http://www.naturehikecz.cz)


## Specifikace

Značka	Naturehike
Položka	CNK2450ZM010
Výkon	5W
Napětí	DC5V
Výkon LED	6,1W(max)
Světelný tok	500 (max) lm
Provozní teplota	-20 - 55°C
Světelný zdroj	2*Cree XTW + 1 x 2835 LED
Teplota světla	6000 K
Krytí	IPX6
Výdrž	4-80 h
Kapacita baterie	1800 mAh
Doba nabíjení	přibližně 2,5 h

Světelný zdroj	Světelný tok	Dosvit	Provozní doba
Hlavní světlo	150 lm	40 m	8,5 h
	350 lm	70 m	5,5 h
Hlavní + pomocné	500 lm	80 m	4 h
Pomocné světlo	200 lm	30 m	6 h
	30 lm	5 m	70 h
Červené světlo	1	/	80 h
SOS	/	/	/



Stisknutím tlačítka T1  
zapnete hlavní světlo



Stisknutím tlačítka T2  
zapnete červené světlo



#### Indikátor nabití - kontrolka

barva kontrolky	nabití
červená - bliká	méně než 5 %
červená - svítí	méně než 20 %
zelená	více než 20 %

#### Nabíjení

Červená LED dioda bliká vždy při nabíjení.

Zelená LED dioda svítí při plném nabití.

Čelovku používejte pouze k účelům, pro které je určena.

Světlo nikdy nesměřujte přímo do očí – hrozí poškození zraku.

Udržujte čelovku mimo dosah malých dětí a zvířat.

Děti mladší 12 let mohou výrobek používat pouze pod dohledem a vedením dospělé osoby.

Nevystavujte výrobek otevřenému ohni ani extrémním teplotám.

Nepokoušejte se čelovku sami rozebrat, upravovat ani opravovat.

Nepřípůsobujte ani neupravujte čelovku svépomocí – může dojít k poškození i ztrátě záruky.

Nabíjejte čelovku pouze dodaným nebo výrobcem doporučeným kabelem a adaptérem.

Nikdy nenabíjejte v blízkosti vody, ve vlhkém prostředí nebo při extrémních teplotách.

Při nabíjení nenechávejte čelovku bez dozoru.

Nepoužívejte čelovku pod vodou – může dojít k proniknutí vlhkosti a selhání elektrického obvodu lampy.

Nepokládejte přední čočku lampy na tvrdé povrchy a netřete ji o jiné předměty – poškrábaná čočka může zhoršit propustnost světla.

Pokud čelovku delší dobu nepoužíváte, dobijte akumulátor alespoň jednou za 3 měsíce,

aby byla zachována jeho kapacita.

Po použití v dešti nebo vlhkém prostředí čelovku osušte.

Před každým použitím zkontrolujte těsnění a kryt nabíjecího konektoru.

Nevystavujte čelovku silným nárazům nebo pádům.

Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

Likvidujte čelovku i akumulátor ekologicky, v souladu s místními předpisy.

V případě neobvyklého zápachu, kouře nebo nadměrného zahřívání ihned přestaňte výrobek používat

a odpojte od nabíjení.

Nepoužívejte čelovku během řízení motorových vozidel – může dojít k oslnění.

Před použitím si vždy pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili správné používání a údržbu.

## Dovozce / distributor pro EU:

ProCode s.r.o.

Josefy Kolářové 376/11  
370 05 České Budějovice

Česká republika

IČO: 04671635

E-mail: [info@naturehikecz.cz](mailto:info@naturehikecz.cz)

Web: [www.naturehikecz.cz](http://www.naturehikecz.cz)

**Verze návodu: CZ/02-2026**

**Jazyk: český**

**Platnost: od roku 2026**



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek je v souladu s příslušnými požadavky platné evropské legislativy. Prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) je k dispozici u dovozce a na vyžádání jej lze poskytnout spotřebiteli nebo kontrolním orgánům.